tablica sterowa

R S T

Tr 1 125V 2A 2A 2A


Tr 2 0 6V

220V ~ R 0 6A

Sd Sg 1P 2P 3P 4P Ps

R S T 1 2 3 6 9 14 15 18 21 41 22 42 23 43 24 44 70 72 73 80 81 U V W

kabina



Moc silnika	
Obr/min	
Układ połączeń	Δ/⅄
Nap obw siły	
Prąd wyzw term.	
Bezpiecz. obw siły	
Przewody obw ster.	
Napięcie sterowe	125V
Przew obw siły	

8	Przełączniki piętrowe	M	Silnik
7	Wyłącznik pokrętny	L	Luzownik
6	Dzwonki	Sd	Stycznik „Dół"
5	Kasety sterowe	Sg	Stycznik „Góra"
4	Kontakty drzwiowe	Ps	Przekaźnik świetlny
3	Wyłączniki krańcowe	1÷4P	Przekaźniki piętrowe
2	Wyłącznik samoczynny N-110	Tr 2	Transformator sygnaliz.
1	Wyłącznik nożowy	Tr1	Transformator sterowy
	Oznaczenia		Oznaczenia

MHD - Sklep Nr 22 - Słupsk

pl. Armii Czerwonej 18


Dźwig towarowy Q=200 kG

Schemat połączeń elektrycznych

Nr. rys. ES-203

Tablica sterowa

kabina



Moc silnika	
Obr/min	
Układ połączeń	Δ/⅄
Nap obw siły	
Prąd wyzw term.	
Bezpiecz. obw. siły	
Przewody obw. ster.	
Napięcie sterowe	125V
Przew obw siły	

8	Przełączniki piętrowe	M	Silnik
7	Wyłącznik pokrętny	L	Luzownik
6	Dzwonki	Sd	Stycznik „Dół"
5	Kasety sterowe	Sg	Stycznik „Góra"
4	Kontakty drzwiowe	Ps	Przekaźnik świetlny
3	Wyłączniki krańcowe	1÷4P	Przekaźniki piętrowe
2	Wyłącznik samoczynny N-110	Tr 2	Transformator sygnaliz.
1	Wyłącznik nożowy	Tr 1	Transformator sterowy
	Oznaczenia		Oznaczenia

MHD - Sklep Nr. 22 - Słupsk
pl. Armii Czerwonej 18

Dźwig towarowy Q=200 kG

Schemat połączeń elektrycznych

Nr. rys.
ES-203